


Modellbauversand
Jutta Joachim



✉ Bayernweg 29
33102 Paderborn

post@modellbau-joachim.de
www.modellbau-joachim.de

☎ (05251) 409092
Fax: (05251) 490280

mobaf fluid – Datenblatt

Sicherheitshinweise:

mobaf fluid ist gemäß EG Richtlinie 1999/45 und Gefahrstoffverordnung nicht als Gefahrstoff kennzeichnungspflichtig! Trotzdem sollten bei der Verarbeitung von Chemikalien allgemeine Hygienebestimmungen beachtet werden:

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei der Verarbeitung nicht essen trinken und rauchen.
- Nicht zusammen mit Lebensmitteln aufbewahren.
- Nach Hautkontakt die betroffenen Stellen mit Wasser und Seife reinigen.
- Nach Augenkontakt, bei geöffnetem Lid mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen.

Giftige, gesundheitsschädliche, ätzende oder reizende Wirkungen sind nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht bekannt (Dez. 2003).

Beschreibung:

mobaf fluid ist ein wasserlösliches lösemittelarmes Netzmittel für die Abformtechnik mit Silikonkautschukformen. Es verbessert die Benetzung der Silikonform wesentlich. Die Gussergebnisse sind überzeugend: blasenfreie und glatte Oberflächen. Das Netzmittel kann auch als Hilfsmittel bei der Einschotterung von Gleisen eingesetzt werden.

Verarbeitung:

Die Silikonform muss sauber und trocken sein. **mobaf fluid** wird sparsam (2-3 Sprühstöße aus der Zerstäuberflasche) aufgetragen. Keinesfalls die Silikonform einnässen! Danach sofort die Formmasse (Gips oder z.B. Keramikgießmassen) in die Form laufen lassen. Die Form etwas stoßen und klopfen und auf ebener Unterlage aushärten lassen.

Weitere Hinweise:

Beachten Sie auch unsere Produkt **mobasil** : ein 2 Komponenten Abformsilikon.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	wässrige, alkoholische Lösung von Tensiden
enthält:	2-Propanol 0-10 Gew% CAS Nr.: 67-63-0
Farbe:	Rot
Siedebeginn:	ca. 80°C
pH-Wert:	6-7
Flammpunkt	>55°C